



VZOREK JEMNÉ FILTRAČNÍ VLOŽKY ZDARMA

Tuto jemnou filtrační vložku použijte v případě, že máte v bazénu velmi jemný písek nebo nečistoty. V případě potřeby kontaktujte svého prodejce. Při použití postupujte následovně (viz obrázky vedle):

1. Otevřete víko koše filtru na nečistoty.
2. Jemnou filtrační vložku vložte na dno koše. Přesvědčte se, že vložka není ohnutá nebo stlačená, což by snížilo její účinek.
3. Vložka si za provozu najde optimální polohu v koši pro maximální účinek. V závislosti na filtrační vložce a stavu bazénové vody se vložka může nacházet v horizontální nebo vertikální poloze vůči stěně koše filtru.
4. K vyčištění vložky je nutno ji z koše filtru vyjmout.
5. Jemně v ruce pod tekoucí vodou promněte vložku a zbavte ji zachycených jemných nečistot. Použitou vložku není možné vyčistit tak, aby vypadala jako nová. Nesnažte se o to, můžete ji poškodit.
6. Vložka podléhá opotřebení a po určitém počtu použití / vyčištění přestane být účinná a doporučuje se ji vyměnit za novou.



VZORKA JEMNEJ FILTRAČNEJ VLOŽKY ZADARMO

Túto jemnú filtračnú vložku použijete v prípade, že máte v bazéne veľmi jemný piesok alebo nečistoty. V prípade potreby kontaktujte svojho predajcu. Pri použití postupujte nasledovne (viď obrázky vedľa):

1. Otvorte veko koša filtra na nečistoty.
2. Jemnú filtračnú vložku vložte na dno koša. Presvedčte sa, že vložka nie je ohnutá alebo stlačená, čo by znížilo jej účinok.
3. Vložka si za prevádzky nájde optimálnu polohu v koši pre maximálny účinok. V závislosti na filtračnej vložke a stave bazénovej vody sa vložka môže nachádzať v horizontálnej alebo vertikálnej polohe voči stene koša filtra.
4. K vyčisteniu vložky je nutné ju z koša filtra vybrať.
5. Jemne v ruke pod tečúcou vodou premyte vložku a zbavte ju zachytených jemných nečistôt. Použitú vložku nie je možné vyčistiť tak, aby vyzerala ako nová. Nesnažte sa o to, môžete ju poškodiť.
6. Vložka podlieha opotrebeniu a po určitom počte použitia / vyčistenia, prestane byť účinná a odporúčame ju vymeniť za novú.

