

Priručnik za ColorJet LED svetlo

ColorJet LED svetlo

Broj modela 60302

DC 4,2V Maks. 0,4W IP68 1m

Maks. ambijent: 45°C krug klasa 2

UPOZORENJE

PROČITAJTE I PRATITE SVA UPUTSTVA, SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA.

Izvor svetlosti ove lampe nije zamenljiv; kada izvor svetlosti dostigne kraj svog veka, cela lampa će biti zamenjena.


**ODLAGANJE**

Električni proizvodi ne smeju da se odlažu sa komunalnim otpadom. Molimo reciklirajte u za to namenjenim objektima, ako postoje. Savet o recikliranju potražite kod lokalnih vlasti ili kod lokalnog distributera proizvoda.

MONTAŽA

Samo za masažne bazene HydroJet™ / HydroJet Pro™

**RAD**



- Uključite HidroJet™ funkciju masaže u vašem masažnom bazenu i svetlo će se upaliti.
- Pritisnite dugme: Promenite vrstu light show-a.
- Pritisnite i držite 3 sekunde: Isključite.
- Pritisnite ponovo: Uključite.
- Okrenite svetlo da biste podesili protok vode i ačinu LED svetla.

Važno: Kada je protok vode HidroJet™ masažnog sistema postavljen na minimalni protok, snaga vode neće biti dovoljna za aktiviranje svetlosti. Za uživanje u svetlosti koristite maksimalnu snagu protoka vode.

ODRŽAVANJE

Čuvati na suvom mestu kada se ne koristi.